

Modular



SOHO AIR
LOOK & FEEL



תוכן העניינים

3	הוראות בטיחות
4	חלקי המאוורר
4	התקנת מתקן תליה
5	הרכבת מאוורר התקרה
6	חיווט למאוורר התקרה
6	הדלקת המאוורר
7	הרכבת להבים
8	תעודת אחריות







אזהרה: עקוב אחר ההוראות כדי למנוע התחשמלות וסכנת פציעה.

התקנת המאוורר תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד


1. קרא בעיון את כל ההוראות ומידע ההתקנה בטרם התקנת המאוורר.
2. לנוחיותך איורי התקנה מצורפים.
3. וודא כי זרם החשמל מנותק לפני התקנת המאוורר.
4. $220V \sim 240V$ 50Hz, 60Hz אין לספק למכשיר הספקת חשמל גבוהה מהמיועד לה.
5. יש להקפיד לעבוד על פי התקן ולהשתמש בחיבורי חשמל תקינים.
6. וודא שנקודת ההתקנה מאפשרת סיבוב חופשי של להבי המאוורר בלי לפגוע במכשולים.
7. רום מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה קטן מ- 2.30 מטר.
8. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
9. מרחק מינימאלי של הלהבים מהקיר - 50 ס"מ.
10. וודא שהתקרה מספיק חזקה כדי לתמוך במשקל מאוורר התקרה.
11. 4 חיזוקים לתקרה עם דיבל 8 מ"מ למשקל מינימום של 50 ק"ג.
12. לאחר התקנת המאוורר יש לוודא כי כל החיבורים מחוזקים היטב.
13. יש לוודא כי אין חוטי חשמל גלויים לאחר ההתקנה.
14. אין לדחוף שום חפץ בין להבי המאוורר בזמן הפעלתו.
15. אין להרים את המאוורר מהלהבים בזמן ההתקנה.
16. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר, ניתן לנקותו ע"י מטלית לחה בלבד. יש לנתק את המאוורר מזרם החשמל.
17. יש להתקין את המאוורר דרך אמצעים שיבטיחו ניתוק כל-קוטבי כאשר המאוורר מסופק עם מתג הפעלה.
18. מומלץ לבצע בדיקה תקופתית לביצוע חיזוק והידוק לברגים. האחריות על המאוורר תקפה רק אם הותקן ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.




הרכבת התושבת לתקרה




הדלקת המאוורר




איור מספר 5



הדלקת המאוורר / הפעלת שלט רחוק





תעודת אחריות

פרטי יבואן:

סוהו בע"מ

טל. 04-8424290

פקס. 04-8422425

ח.פ. 512281049

שם הקונה וכתובתו: _____

שם המוכר / מפיץ: _____

חתימה וחותמת המוכר / מפיץ: _____

תאריך הקניה: _____

א. כללי: חברת סוהו בע"מ (להלן: "החברה") מרח' מרקוני 8 צ'ק פוסט, חיפה, נותנת בזאת אחריות לתקופה של שנה אחת מיום מסירת המוצר שפרטיו מצוינים בתעודה זו (להלן: "תקופת האחריות"), כנגד הצגת תעודת אחריות מקורית, בהתאם לאמור להלן:

ב. היקף האחריות: החברה מתחייבת לתקן, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, כל קלקול שהתגלה במאוורר במהלך תקופת האחריות בלא תמורה. אם נדרשה החלפה במהלך תיקון המאוורר או חלק ממנו, תבוצע ההחלפה על ידי החברה בלא תמורה. החברה תספק חלקי חילוף לשם תיקון המאוורר, עד תום תקופת האחריות.

ג. תיקון: תיקון מאווררים בתקופת שנת האחריות המחויבים דרך קבע יעשה במעון הצרכן. אם נדרשה מעבדה לשם התיקון, תעביר החברה את המאוורר למעבדה ותחזירו למעון הצרכן, בלא תמורה. למרות האמור לעיל, תהא החברה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון המאוורר, הובלתו או החלפתו לדרישת הצרכן אם הקלקול בו נגרם כתוצאה מאחת מאלה:

(1) כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המאוורר לצרכן;
(2) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במאוורר בניגוד להוראות השימוש המצורפות;

(3) תיקון שנעשה במאוורר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם החברה.

ד. פירוק והרכבה: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבת המאוורר לצורך הבאתו לתחנת השרות מעבר לתקופת האחריות, שהיא עד שנה ממועד הרכישה.